

Verschaltung der ENS31 als dreiphasige Spannungs- und Frequenzüberwachung bei Anlagen, die mit einer, dem Verteilnetzbetreiber jederzeit zugänglichen Schaltstelle, ausgestattet sind.

Ersetzt Pkt. "4.3 Verschaltung" der Montageanleitung

